



# Votre THERMOSTAT PROGRAMMABLE

GAZIFÈRE / WHITE-ROGERS

## Confort et économie

Précis, le thermostat programmable maintient la température souhaitée dans la maison, assurant un niveau de confort idéal dans toutes les pièces.

De plus, en contrôlant la température ambiante et en atténuant les variations de température, votre thermostat programmable pourrait vous faire réaliser des économies d'énergie d'environ 6 %.

### QUELLES TEMPÉRATURES PROGRAMMER?

La semaine, lorsque vous passez  
la journée à l'extérieur de la maison

Matin	Jour	Soir	Nuit
6 h	9 h	17 h	23 h
20 °C	17 °C	20 °C	17 °C

Le week-end, lorsque vous passez  
la journée à la maison

Matin	Jour	Soir	Nuit
8 h	10 h	17 h	23 h
20 °C	20 °C	20 °C	17 °C

## Comment le programmer?

La minuterie intégrée au thermostat programmable vous offre la possibilité de programmer la température désirée pour quatre périodes par jour : matin, jour, soir et nuit. Vous pourrez programmer un horaire différent pour les jours de semaine et ceux du week-end.

Référez-vous au tableau intitulé « *Quelles températures programmer?* » pour connaître l'horaire de programmation qui vous est proposé pour préserver votre confort tout en maximisant vos économies d'énergie.

### Réglez l'heure et le jour :

1. Appuyez sur la touche *MENU*, puis sur *TIME*.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure juste s'affiche suivie de la mention AM ou PM.
3. Appuyez de nouveau sur la touche *TIME*.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que les minutes de l'heure juste s'affichent.
5. Appuyez de nouveau sur la touche *TIME*.
6. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le jour en cours s'affiche.
7. Quittez en appuyant sur la touche *RUN*.

### Utilisez la méthode suivante pour programmer la température désirée pour chacune des périodes de la journée :

1. Appuyez sur la touche *SYSTEM* et sélectionnez le mode *HEAT*.
2. Appuyez sur la touche *MENU*.
3. Appuyez sur la touche *SCHEDULE*.
4. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler la température désirée pour la période 1.
5. Appuyez sur la touche *TIME*. L'heure clignotera.
6. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ afin de régler l'heure de début de la période de programmation.
7. Une fois que la température et l'heure de début de la période sont programmées, appuyez sur la touche *SCHEDULE* pour passer à la période de programmation suivante.
8. Répéter les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que la température pour chacune des périodes de la journée soit programmée pour les jours de semaine.
9. Appuyez sur la touche *SCHEDULE* pour afficher les jours de week-end.
10. Répéter les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que la température pour chacune des périodes de la journée soit programmée pour les jours de week-end.
11. Une fois la programmation terminée, appuyez sur la touche *RUN*.

**Gazifère**  
Une société ENBRIDGE

SERVICE 24 H PAR JOUR

7 JOURS PAR SEMAINE

819 771-8321